

HOJA TECNICA

PRODUCTO: **TEKNOWAX NATURAL AUTOBRILLANTE**

CÓDIGO: **55449999**

1. DESCRIPCIÓN

TEKNOWAX NATURAL AUTOBRILLANTE Emulsión de ceras y polímeros auto brillantes para pisos. No necesita lustradora para dar brillo. Se obtienen pisos relucientes y brillantes economizando energía, tiempo y dinero. Es antideslizante y resalta el color natural de los pisos.

TEKNOWAX NATURAL AUTOBRILLANTE es impermeable y resiste la lluvia. Deja una capa transparente que resiste al rayado. Es selladora; llena los poros evitando la acumulación de tierra; restaura pisos de laja enchape, cerámicos, mármol, terrazo, vinílicos, etc. Evita el salitre en los enchapes.

2. USOS DEL PRODUCTO

Se usa para mantener el brillo en cualquiera de los siguientes tipos de pisos cemento pulido, pisos cerámicos, losetas, terrazos, vinílicos, ladrillo caravista y mármol.

3. PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto	:	Líquido
Color	:	Blanquecino.
Fragancia	:	Lavanda
Peso por galón	:	3.8 – 3.9 Kg/gl
Contenido de sólidos en peso	:	19% – 21%
pH	:	6.5 – 7.5
Tiempo útil de Almacenaje	:	Hasta 1 año bajo condiciones normales de temperatura.

4. FORMA DE USO

☐ Preparación de superficie

Pisos no Encerados:

- Limpie el piso con un detergente, de preferencia **Komodín** de TEKNO y espere aproximadamente 30 minutos a que éste seque bien.
- Para sellado aplicar 3 capas de **TEKNOWAX NATURAL AUTOBRILLANTE**, dejando secar mínimo 30 minutos entre capa y capa.



www.topepp.com - ventas@topepp.com

Parque El Carmen 1414 – Piso 5 – Oficina 503 – Pueblo Libre – Lima

962-848-748

Pisos antes Encerados:

- Use **Removedor de Cera TEKNOWAX**, para remover los residuos del encerado anterior.

❑ Aplicación

Método de Aplicación	:	Paño de franela
Tipo sustrato	:	Pisos de vinílico, cemento pulido, cerámicos, Terrazos, losetas, ladrillo caravista, mármol
Nº de capas	:	1
Rendimiento Teórico	:	En aplicación de 1mano rinde 20 m ² /litro.

❑ Secuencia de Aplicación

- Con un trapo limpio aplique **TEKNOWAX NATURAL AUTOBRILLANTE** al piso y espere hasta que esté totalmente seco.

NOTA: Recomendamos renovar la cera **TEKNOWAX** después de cada 6 ó 7 aplicaciones, para lo cual sugerimos el uso del **Removedor de Cera TEKNOWAX**.

5. PRECAUCIONES EN SU USO

- Limpie los utensilios al terminar de encerar con **TEKNOWAX**.
- No aplique **TEKNOWAX** sobre otro tipo de ceras, sin removerla previamente.
- No aplique **TEKNOWAX** sobre madera barnizada o ya encerada anteriormente.
- No use en pisos de madera, parquet, machihembrados.
- Consérvese en lugar fresco y seco.
- Manténgase lejos de los alimentos.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

6. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO DE PRESENTACIÓN	TIPO	CONTENIDO NETO (L)	PIEZAS POR PRESENTACIÓN
5544999942	Balde plástico	20	1
5544999901	Bidón plástico	3.785	1
5544999940	Frasco plástico	1	1
5544999922	Teknopack con tapón	0.330	24



www.topepp.com - ventas@topepp.com
Parque El Carmen 1414 – Piso 5 – Oficina 503 – Pueblo Libre – Lima
962-848-748