

TAPONES AUDITIVOS EARSAFE (ESTUCHE)



Los tapones auditivos reutilizables TRX, específicamente el modelo EarSafe con cordón, han sido meticulosamente diseñados para su inserción en el canal auditivo, brindando una eficaz reducción de la exposición al ruido a niveles que no solo son seguros sino también confortables.

Estos tapones cuentan con una atenuación moderada medida en decibelios (NRR dB), garantizando una protección óptima sin generar la sensación de aislamiento para el usuario. Proporciona un alto nivel de comodidad gracias a su material blando y flexible. Con EarSafe, ofrecemos una solución integral que combina funcionalidad, estilo y bienestar auditivo en un solo producto reutilizable.



CÓDIGO

10703009

CARACTERÍSTICAS:

- El tapón auditivo EarSafe de TRX está confeccionado con elastómero termoplástico (TPR), un material hipoalérgico que asegura no solo comodidad sino también un sello efectivo.
- Este tapón, de tamaño único, abarca un amplio espectro de tallas, proporcionando versatilidad en su uso. Su carácter reutilizable, resistente a la acumulación de cera y lavable, garantiza una durabilidad excepcional.
- Su diseño cónico y con tres aletas facilita la inserción en todos los canales auditivos, asegurando un ajuste perfecto. El grip resistente, diseñado para facilitar el posicionamiento y la correcta inserción/ remoción, mejora la experiencia del usuario.
- El color verde flúor no solo aporta un toque moderno, sino que también facilita la identificación en el personal que lo utiliza.
- Además, cada tapón viene provisto con un cordón textil de poliéster, añadiendo practicidad a su uso diario.
 - NRR = 26dB.
 - SNR = 30dB
- Presentación:
 - En caja plástica con clip de sujeción que permite guardarlos entre periodos de uso.
- Hecho en China.

CERTIFICACIONES:

- Cumple con los requerimientos de ANSI S3.19-1974 y la norma EN 352-2:2002
- Norma Chilena Nch 1331/2. of 2001 Protectores Auditivos.
- Protección auditiva certificada por la ACHS (Asociación Chilena de Seguridad).

TAPONES AUDITIVOS EARSafe (ESTUCHE)



ATENUACIÓN

Los valores medios de atenuación para los fonos según lo establecido en las normas ANSI S3.19 son los siguientes:

Frecuencia en Hz.	125	250	500	1000	2000	4000	8000
-------------------	-----	-----	-----	------	------	------	------

Atenuación Media	25,7	26,3	28,6	29,7	29,7	33,0	40,9
------------------	------	------	------	------	------	------	------

Desviación Standar	4,9	5,3	5,9	5,0	5,2	6,9	4,9
--------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Atenuación global en frecuencias

Altas (H) Medias (M) Bajas (L)
H=36 dB M=23 dB L=16 dB

Valor de la reducción del ruido NRR=26 dB

APLICACIONES:

Los tapones auditivos EarSafe de TRX son esenciales en entornos ruidosos con niveles superiores a 85 decibelios, como esmerilado, aeropuertos, taladros, talleres, guadañadoras, motosierras, carpintería, construcción, minería, automotriz, faenas y obras civiles.

GARANTÍA:

La única responsabilidad del fabricante es que el producto sea defectuoso de fábrica. La presente garantía no aplica para efectos ocasionados por mal uso o uso inadecuado por parte del trabajador.

ALMACENAMIENTO:

- Guarde los tapones auditivos adecuadamente en el estuche o bolsita proporcionados cuando no estén en uso.
- Evite la contaminación con agentes externos al seguir las instrucciones de almacenamiento.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO:

Colocación del Protector:

- Con la mano del lado contrario al oído, sujete la oreja hacia arriba y hacia atrás para enderezar el pabellón auricular.
- Inserte el tapón auditivo de acuerdo con las indicaciones proporcionadas en las imágenes de referencia.

Uso Personal:

- Los tapones auditivos son de uso personal. No deben compartirse para garantizar la higiene y eficacia.

Higiene de Manos:

- Lave sus manos antes de colocar o retirar los tapones auditivos, asegurando un proceso limpio y seguro.

Limpieza Recurrente:

- Se recomienda limpiar los tapones auditivos después de cada uso.
- Utilice agua y jabón neutro para la limpieza, asegurándose de mantener la higiene del producto.

Estas instrucciones garantizan un uso efectivo y seguro de los tapones auditivos EarSafe de TRX, asegurando su durabilidad y manteniendo la higiene en todo momento.

